

# 上手に節電するために


ご家庭でたくさん電気を使う冷蔵庫。こんなことにもご注意を。

冷やしすぎ

扉の開けすぎ

うっかり半ドア

食品の詰め込みすぎ



1年間に家庭で使う電力の内訳  
(資源エネルギー庁平成9年推定実績)

## 愛情点検



■長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな現象は  
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## お客様 メモ

購入年月日・購入店名  
を記入しておいてくだ  
さい。サービスを依頼  
されるときに便利です。

形 名			
購入店名			
電話	( )		
購入年月日	年	月	日

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

R-K50MPAM®

日立冷凍冷蔵庫

取扱説明書

HITACHI

形 名

R-K50MPAM形

R-K50MPAM形



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。

R-K50MPAM



# 特長

■PAM制御でハイパワー運転と省エネ運転を実現しました。

**おいり+クールシャワー 冷蔵室**


すみずみまで使えて、びったり収まる、おいり冷蔵室。

**ひろひろ野菜室**

整理しやすく、取り出しやすい、おいりまんが野菜室。

**独立アイスルーム (自動製氷機)**

給水タンクに水を入れ、冷蔵室にセットするだけ。おいしい氷をたっぷりストック。



●製品は改良のため、写真と相違することがあります。

**切替室**

くらしに合わせて食品を貯蔵、氷温・パージアル・ソフト冷凍・冷凍(中・弱)に切り替えることができます。

**2段フリーザー (冷凍室)**

食品ごとに使い分けて、たっぷり収納できる2段フリーザー。

**PAM制御でハイパワー運転と省エネ運転**

**おいそぎ冷凍 (急冷凍/急製氷)**

- 強力なパワーでおいしく急冷凍。
- 強力なパワーで製氷がさらにスピードアップ。

**おさえめ**

- 圧縮機回転数を抑え、省エネ運転します。

**静音**

運転音を約21dBにおさえました。  
(圧縮機低速運転時)

※JIS C9607規定の騒音試験(室温20℃)による。  
無響室にて、冷蔵庫前面から1m、床面から1mでの騒音レベルです。据付場所や運転状況によって騒音レベルは異なります。

**自動製氷**

給水タンクに水を入れ、冷蔵室にセットするだけ。おいしい氷をたっぷりストック。

①②③ページ

**半ドアアラーム**

扉の閉め忘れを音でお知らせします。

- 冷蔵室、冷凍室、氷ルームのいずれかの扉が、1分以上開いていると“ピーピーピー”とアラームが鳴り続けて冷気が逃げるのをお知らせします。(扉の開き方が小さいときは鳴りません) 扉を閉めると止まります。
- 半ドアアラームを止めたいとき

④⑤⑥ページ

**脱臭**

冷蔵室全体のイヤなにおいを、冷気の通り道に設置したエアフィルターのはたらきにより脱臭します。

# もくじ

安全上のご注意(必ずお守りください)	4
こんなときは(「停電のときは」など)	6
据え付けのしかた	8

使いはじめ	10
-------	----

温度調節	12
冷蔵室	14
野菜室	16
切替室	18
冷凍室	20
独立アイスルーム	22
自動製氷機	23

部品のはずしかた・取り付けかた	26
お手入れのしかた	28

移動・運搬のしかた	30
仕様/消費電力量について/冷凍室の性能	31
故障かな?と思ったら	32
保証とアフターサービス	34
お客様ご相談窓口	35

活用ガイド(食品貯蔵期間の目安)	36
上手な活用のしかた	37

## 安全のため

## 使いはじめ

## ご使用方法

## お手入れ

## ご注意と点検

## 活用ガイド



# 安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告


■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない



他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して発火することがあります。

●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●電源コードや電源プラグの修理は販売店にご相談ください。

■可燃性ガスが漏れているときは冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する



ドアスイッチなどの、電気接点の火花で引火爆発し、火災や、やけどの原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。


■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む



逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因になります。

## 警告


■電源プラグのほこりは定期的に取り取る



電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■自動製氷機の機械部には手を触れない



製氷皿が回転したとき、けがをすることがあります。

■冷蔵庫の上にもものを置かない



扉の開閉などで落下し、けがをすることがあります。

■冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない



こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり漏電し、火災・感電の恐れがあります。

■本体や庫内に水をかけない



電気絶縁が低下し、感電・火災の恐れがあります。

■可燃性スプレーを近くで使わない



ドアスイッチなどの電気接点の火花で引火する危険があります。

■引火しやすいものは入れない



ベンジン・エーテル・LPガス・シンナー・接着剤などは引火爆発する危険があります。

■薬品や学術試料を保存しない



厳しい管理が必要なものは、家庭用冷蔵庫で保存できません。

■扉にぶら下がったり引き出し扉に乗ったりしない



倒れたり、手をはさんだりして、けがをすることがあります。

■湿気の多いところや水のかかるところには据え付けない



電気絶縁が悪くなり、感電や火災の原因になります。

■分解・修理・改造は絶対にしない



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。

■アース（接地）を確実にを行う



故障などによる漏電により、感電する恐れがあります。

●アース工事は、必ず販売店に依頼してください。（㊦㊧㊨ページ）



# 安全上のご注意(つづき)

必ずお守りください。


## 警告

■地震などによる転倒防止の処置をする



転倒し、けがの原因になります。  
(㊦㊧㊨ページ)

■庫内灯は指定のものを  
使う




指定以外のものを使うと、火災の  
原因になります。(㊦㊧㊨ページ)

■庫内灯を交換するとき  
は必ず電源プラグを  
抜く




抜かずに作業すると感電やけがをす  
る恐れがあります。(㊦㊧㊨ページ)

■製品の異常や故障のとき  
は電源プラグを抜  
き運転を中止する




感電やけがをする恐れがあります。

■お手入れの際は必ず  
電源プラグを抜く



感電やけがをする恐れがあります。

■廃棄処分するときはド  
アパッキングをはずす



幼児が閉じこめられると危険です。  
●ドアパッキングは引っ張ると外  
れます。

## 注意

■冷凍室と切替室にびん  
類を入れない




中身が凍って割れ、けがをするこ  
とがあります。

■冷凍室と切替室の食品  
や容器をぬれた手で  
触れない



凍傷になる恐れがあります。  
(特に金属製のもの)

■最下段の引き出し扉を  
開けるときは冷蔵庫  
に足を近づけすぎない



扉を引き出したとき、足の甲など  
に当たり、けがをする恐れあり  
ます。

## 注意

■食品は棚より前に出  
さない



ビン類など引っ掛けて落下し、  
けがをすることがあります。

■ジャンボダブルポケット  
前列には底まで入ら  
ないビン類は入れない




大きなビン類などを無理に入れる  
と、扉開閉時に落下し、けがをす  
ることがあります。

■におったり 変色した  
食品は食べない




腐敗により、病気の原因になるこ  
とがあります。

■冷蔵庫底面に手を入  
れない




清掃するとき、底面に手を入れる  
と鉄板で手を切る恐れがあります。

■傷付きやすい床の上で  
は冷蔵庫下部の移動  
車輪は使用しない




移動車輪により床材を傷付けるこ  
とがあります。  
●傷付きやすい床では保護用の板  
などを敷いてください。

■2つ以上の扉を開くときや  
他の人が冷蔵庫に触れてい  
るときは扉で指をはさま  
ないか確かめる




扉と扉のすきまに指をはさみ、  
けがをする恐れがあります。

■引き出し式の扉を閉めるときは上  
面を持たない



扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをす  
ることがあります。

■運搬するときは運搬用取っ手を  
持つ



取っ手以外を持つと手がすべってけがをする恐れが  
あります。(㊦㊧㊨ページ)


## こんなときは

塗装面に傷が  
ついたときは

放っておくと、さびが  
発生しますので、早め  
に処置してください。

### 【簡単な処置方法】


- 小さな傷はシールを  
はる。
- 大きな傷は、防水性  
のある壁紙をはる。  
(さびは紙やすりで  
落としてから)



停電したときは  
扉の開閉を減らし、新たな食品の  
保存はさける。




長期間使わないときは  
電源プラグを抜いてから庫内や自動製  
氷機(㊦㊧㊨ページ)を掃除し、2～  
3日間扉を開けて乾燥させる。(カビ、  
ニオイの防止)



一度電源プラグを抜い  
たあと、すぐに差し込  
んでも7分間は運転し  
ません。

圧縮機におり  
がかり、故  
障の原因とな  
るため7分間  
は運転をしま  
せん。





# 据え付けのしかた

ムダな電気代や  
騒音をおさえるために、  
正しく安全な据え付けを！

## 万一の地震にそなえて

- 背面の左右に冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、先端を丈夫な壁や柱に固定してください。
- 別売品：部品番号 R-826CV 300  
標準価格 870円（税別）×2個使用  
（平成13年1月現在）

## 放熱スペースをあける

- 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を放出しています。図のように左右0.5cm、上部10cm以上のすき間をあけてください。
- 背面は壁に付けられますが、振動音が出るときは、壁から離してください。また、圧縮機周辺の空気の対流により、壁材が黒く変色する場合があります。
- 冷蔵庫側面から放熱しているため、周囲の壁・棚等が暖かくなることがあります。側面の隙間は、なるべく大きく確保してください。
- 冷蔵庫の上にものを置かないでください。

## 熱気・直射日光の当たらないところ

- 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

## 湿気が少なく、風通しのよいところ

- さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。


## 床が丈夫で水平なところ

- 調節脚を下図のように矢印の方向に回して床に着け、水平に固定してください。不安定な据え付けは、転倒や騒音・振動、扉の下りの原因になります。
- 冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうたんや畳、フローリング、塩化ビニール製の床材などの場合、または床が弱い場合は丈夫な木板を敷いてください。

### 固定のしかた


必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。

- 1 脚力バーの両端を持って手前に強く引いてはずす。
- 2 調節脚（左右）を矢印の方向に回して下げる。





### 扉の平行調整は

- 左側が下がっている場合 ●右側が下がっている場合




調節脚左を矢印の方向に回して調節してください。 調節脚右を矢印の方向に回して調節してください。



#### 冷蔵室扉の開き角度について

- 開いた扉が家具などに当たって傷がつく恐れがあるときは、扉の開き角度を小さくすることができます。部品および取り付け作業や費用など、詳しくは販売店にご相談ください。

	部品番号
右扉	R-S50PAM-300
左扉	R-S50PAM-301



専用コンセント  
（交流100V  
定格15A以上）




## アース（接地）について

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、アース（接地）することをおすすめします。なお、次のような場所に据え付ける場合は、必ずアースをしてください。

- 土間や洗いの床など水気のあるところ。
- 地下室など湿気のあるところ。
- その他水気や湿気のあるところ。

## ●アースのしかた

アース線を背面下部のアース取り付けねじ（●記号）と電源コンセントのアース端子に接続してください。



別売品：「アース線（2.5m）」  
部品番号 NW-60R6 52  
標準価格 300円（税別）  
（平成13年1月現在）

## ●アース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事（D種接地工事・有料）を依頼してください。

### 接続してはいけないところ

- 水道管（感電の危険）
- ガス管（爆発の危険）
- 電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険）

## ●漏電しゃ断器について

特に水気の多い場所（魚店、豆腐店など常時床面に水気のあるところ）に据え付ける場合アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

### お願い

- 冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離すか、冷蔵庫をアース（接地）することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。




# 使いはじめ

- 冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけるもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。

はじめに


**1**

庫内を清掃する  
しめらせた柔らかい布で。



**2**

専用コンセントに  
接続する




電源100V

**3**

充分冷えてから食品  
を入れる

プラスチックのにおいは庫内が冷えるとなくなります。


夏場など外気温の高いときは、食品が充分に冷えるまで24時間くらいかかることがあります。



上手な食品の入れかた


すき間をあける

詰め過ぎると、冷気の流れが悪くなります。




食品は清潔に

食品には、意外に多くの汚れが付いています。




大量の食品を入れる時は冷ましてから

温かい食品を大量に入れると、庫内の温度が上がり、電気代のムダになりますので、冷ましてから入れることをおすすめします。




冷気の吹き出し口をふさがない

冷気の流れが悪くなります。




密閉して

ラップや密閉容器を利用すれば、乾燥やにおい移りを防げます。



新たな食品を重ねない

冷えていた食品の温度が上がります。



## 自動霜取りについて (霜取り操作は不要です)

- 冷却器に付いた霜は自動的に溶けます。溶けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。
- JIS (日本工業規格) で霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度 (食品温度) の上昇が、5℃以下と規定されています。

## 食品の貯蔵場所

**冷蔵室 (上段)** (約3~5℃)  
調理した食品やビン詰食品など


**冷蔵室 (中・下段)** (約3~5℃)  
加工食品、みそや漬物など

**チルド・氷温切替室** (チルド約0~2℃  
氷温約0~-2℃)  
チルド…練製品やヨーグルトなど  
氷温…肉や魚など

**野菜室** (約3~7℃)  
野菜やくだものなど

**独立アイスルーム (自動製氷機)**  
自動的に氷ができます

**冷凍室** (約-18~-20℃)  
アイスクリームや冷凍食品など



**ポケット (上段・下段・小物)** (約4~7℃)  
ポケットの奥側の温度は高めです。

**ジャンボダブルポケット** (約4~6℃)  
奥のポケットには、2Lのペットボトルなど大ボトル類  
手前のポケットには、中小ボトル類

**切替室**  
氷温、パースシャル、ソフト冷凍、冷凍 (中・弱) に切替えることができます。

- 温度は、周囲温度30℃、各室温度調節を「中」にして、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの目安です。

## 庫内の食品温度のはかり方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であるために比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度をはかる温度計では変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す<冷蔵庫用温度計>を発売しています。

ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を3時間ほど浸しておくと、食品に近い温度が得られます。

- 冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度・外気温・設置場所・庫内の冷気対流・圧縮機の運転・停止などの影響を受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。

使いはじめ 使いはじめ


10

11



# 温度調節

冷蔵庫・冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。  
温度を変えたい場合はダイヤルを回し、好みの位置に合わせてください。



チルド・氷温切替ツマミ	
チルド	氷温
約0～2℃	約0～-2℃

●切替は冷蔵庫奥のツマミをスライドして位置を合わせてください。

## 製氷皿おそうじスイッチ

- 給水経路のおそうじをするときにご利用ください。
  - 給水タンクに新しい水を入れ、セットしてください。貯氷ケースを空にして、底面にきれいな「ふきん」又は「タオル」を敷いてください。
  - 独立アイスルーフ扉が閉まっていることを確認したら、製氷皿おそうじスイッチを3秒以上押してください。(ピーツピーツとブザーが鳴って「おそうじ」を開始します。)
  - 扉を開けると、水がこぼれてしまいますので、音が鳴っている間は扉を開けないでください。
  - 約5分でおそうじは完了します。(ブザーの音が止まったら完了です。)
  - 貯氷ケースにたまった氷や水及び底面の「ふきん」「タオル」を取り除いてください。
- ※自動製氷機を「一時停止」「停止」していた場合は水が出ないことがありますので、「一時停止」「停止」を解除し30分以上経過してからお使いください。

## 冷蔵庫

弱	中	チルド・強
“中”より 約1～2℃ 高くなります。	約3～5℃	“中”より 約1～2℃ 低くなります。

- ダイヤルを“強”または“弱”にしますと、チルド・氷温室の温度もそれに応じて低めまたは高めになります。
- ポケットは上表の温度より若干高めになります。

## 冷凍室

弱	中	強
“中”より 約2～3℃ 高くなります。	約-18～-20℃	“中”より 約2～3℃ 低くなります。

## 切替室


氷温	パ・シャル	ソフト冷凍	冷凍	
約 0～-2℃	約 -3～-5℃	約-8℃	弱	中
			約 -13～-17℃	約 -16～-18℃

## 製氷停止スイッチ


- 1回スイッチを押すと一時停止が点灯して製氷を一時停止します。  
使いかた
- 2回続けてスイッチを押すと停止が点灯して製氷を停止します。  
使いかた
- 一時停止が点滅しているとき  
(冷蔵庫の故障をお知らせしています)  
使いかた
- 半ドアアラーム機能を止めたいとき

## お願い 冷蔵庫、チルド・氷温切替室(チルドに設定の場合)、野菜室の食品が凍結する場合

- 冷蔵庫温度調節を“弱”にしてください。
- 冷蔵庫温度調節が“強”のときは、“中”に戻してください。
- 冬など、周囲温度が5℃以下のときは、各温度調節を“弱”にすると、凍りにくくなります。
- 野菜室の底面に葉もの類を覆かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。  
(野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。)
- 冷凍室を“強”設定にして長時間ご使用した場合、野菜室底面が冷やされて凍結する場合があります。設定を“強”から“中”に戻してください。



操作パネル



## ■おいそぎ冷凍スイッチ(急冷凍/急製氷)

## ■おさえめスイッチ

スイッチを押すとランプが点灯し運転モードに入ります。

- ホームフリージングや氷を早くほしいときにご利用ください。

詳しくは

## お知らせ

- 急製氷は冷蔵庫の運転状態(霜取りや扉開閉)により長くなることがあります。
- おいそぎ冷凍運転時は、圧縮機が最大回転で運転するとともに庫内ファンの回転数もアップしますので運転音は大きくなります。


## お知らせ

- おさえめ運転中に、(おいそぎ冷凍)スイッチを押しますと両方のランプが点灯しますが、おいそぎ冷凍運転を優先します。おいそぎ冷凍運転終了後、おさえめ運転に切り換わります。
- おいそぎ冷凍運転中に、(おさえめ)スイッチを押したときも両方のランプが点灯し、おいそぎ冷凍運転終了後、おさえめ運転に切り換わります。
- ランプの明るさは、スイッチを押してから約10秒後に、少し暗くなります。
- 電源プラグを抜いたり、停電になると“おさえめ”“おいそぎ冷凍”は解除されます。あらためてセットしてください。

## 故障をお知らせしています


製氷一時停止ランプが点滅している場合は、自動製氷機、温度制御または霜取りに故障があります。お買い上げの販売店にご相談ください。  
とくに自動製氷機は食品などが製氷皿や貯氷量検知レバーに当たり、製氷を停止することがありますのでつぎのようなことを確認してください。

- 貯氷ケースに冷凍食品、アイススcoop、製氷皿、アイスクリン、蓄冷剤など氷以外のものが入っていませんか? (前)
- アイススcoopは正しい位置にありますか?
- 以上のことを確認した後、製氷停止スイッチを2回押してください。
- その後約3時間経過して再び表示ランプが点滅したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



## 半ドアアラームを止めたいとき

- 製氷停止スイッチを5秒以上押し続けてください。(この場合、製氷停止機能が入りますので、機能を使わないときは、再度スイッチを押して表示ランプを消してください。)
- 再び半ドアアラーム機能を使うときは、同じ操作をもう一度行います。
- 停電復帰した後は、半ドアアラームは鳴る状態に戻ります。








# 冷蔵庫


■すみずみまでたっぷり収納できる  
おいしい冷蔵庫

冷蔵庫




## ひっくり返るん棚

- 普通の棚として



- 棚をひっくり返すと  
背の高い食品が入ります。



## ターンポケット

ターンさせるとジャンボダブルポケットの奥側にペットボトルが収納できます。

回転仕切り部

うすいん棚


庫内灯

小物ポケット

チューブポケット

ジャンボダブルポケット


## ポケット（上段・下段）



下段ポケットの卵ケースを裏返しにすると、通常のポケットとして使えます。

## 小物ポケット

バター、小物類の食品を整理して入れられます。




## お願い

食品収納後、カバーをきちんと閉めてください。閉まっていないと、扉の開閉でカバーが破損することがあります。また、カバーの上に食品等を落下しますと割れることがあります。

## チルド・氷温切替室 切替え方法は 10 ページ

**チルド** 練乳製品やヨーグルトなどの食品のおいしさや鮮度を保つ、約 1℃ 付近の温度帯です。



### 貯蔵する食品

市販のチルド食品

- シュウマイ ● ハンバーグ ● フライ類
- 生めん…など

その他の食品

- ヨーグルト ● チーズ ● 納豆 ● 漬物…など

**氷温** 魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約 -1℃ 付近の温度帯です。



### 貯蔵する食品

生もの

- 肉類 ● 魚類 ● 貝類 ● さしみ…など

加工品

- ハム ● ソーセージ…など

市販の氷温食品

- 一夜漬け ● みそ漬…など

## ⚠ 注意

- ポケットに不安定で倒れやすいビン類や缶類を立てて入れない  
落下して、けがの原因になります。
- ジャンボダブルポケットにボトル類を無理に入れない  
扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落下して、けがをすることがあります。
- 棚は決められた位置以外では使用しない  
棚のストッパーがきかず、棚や食品が落下しやすくなります。

## お願い

- 扉を閉めるときは、チルド・氷温切替室のケースを押し込んだ状態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を閉めるとケースや食品を破損することがあります。
- チルド・氷温切替室を氷温に設定時、豆腐、こんにゃく、ヨーグルトなど水分の多い食品をチルド・氷温切替室に入れないでください。食品が凍結します。  
また、ケースには 6 kg 以上のものを入れないでください。割れることがあります。
- 冷蔵庫棚の冷気吹き出し口付近では、食品が凍結することがあります。吹き出し口から離して貯蔵してください。

## お願い 回転仕切り部

- 露付防止ヒーターが内蔵されており、熱く感じることがありますが、異常ではありません。また、回転仕切り部は、扉を開くとたたまれた状態になります。扉を閉めるときは、回転仕切り部を起さず、たたまれた状態のまま閉めてください。回転仕切り部を起こしたまま扉を閉めると、破損することがあります。

冷蔵庫  
ご使用方法







# 野菜室

この野菜室は、低温に保つことで野菜が休眠状態となり、野菜の老化とビタミンCの低下となるエチレンガスの発生を抑えます。



## 野菜ケース

- 野菜ケースに、18kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。
- 野菜ケースに食品を入れるときは、食品収納目安線より背の高い食品を入れないでください。扉が確実に閉まらず冷えが悪くなったり、食品やスライド小物ケースを破損することがあります。




## 野菜スタンド


- 細長い野菜も立てて収納できます。

## ボトルコーナー

## 仕切りワイヤー



- 2Lのペットボトル、ビール大ビンや背の低い根菜類、葉菜類などの横倒れ防止に。



- 野菜類をたくさん保存したいとき、手前に倒してください。

## お願い

- 仕切りワイヤー内には高さ31cm以上のものは入れないでください。扉の開閉ができなくなります。扉が確実に閉まらなくなります。
- 特にペットボトルには、高さの高い種類があります。またボトルのキャップが緩んだままですと、扉の開閉ができなくなる場合があります。

## お願い

- ボトルコーナーは温度が高めです。ビールなど早く冷やしたいときは、冷蔵庫や扉ポケットに入れてください。
- 野菜の量や種類によって、スライド小物ケースの底面や野菜ケースカバーおよび野菜トレイに結露することがあります。ふきんなどで拭き取ってください。
- 水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。
- 長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へのおい移りが気になるものは、ラップして保存してください。
- 野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップしてください。
- 転倒する恐れのある背の高いビン等はボトルコーナー以外に入れないでください。

■かがまず見渡し、サッと取れる、まんなか野菜室

野菜室



## 野菜ケースカバー…お手入れの必要はありません。

野菜ケースを覆い、ケース内を高湿に保ちます。ラップをすると新鮮さがさらに長持ちします。

## 高湿のしくみ

- 野菜から蒸発する微量な水分で高湿状態を保ちます。野菜が少ないときや、包装された野菜が多いときは、高湿状態を保てない場合があります。とくに野菜が少ないときや、水分蒸散の少ない野菜は、ラップすることをおすすめします。

## お願い

- ニンジンやダイコンなどを切ったまま入れますと、傷みやすいのでラップしてください。
- ホウレン草などの葉もの類は、水洗い後水気を切ってから保存してください。

## お知らせ

- 野菜の貯蔵可能日数や鮮度は、野菜の種類や冷蔵庫に入れるまでの保存状態により異なります。
- 低温障害を起こしやすい、なす、きゅうり、ピーマン、南国産の果実などは7～13℃くらいが適温です。冷蔵庫の野菜室で保存するのには向いていません。常温での保存をおすすめします。

## スライド小物ケース…くだものや小物野菜の貯蔵に。

- スライド小物ケースをはずして使うと、野菜室の温度が低くなり、また高湿を保てません。
- スライド小物ケースに、7kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

## 警告

- 野菜室扉を引き出した状態で扉のつたりぶらさがったりしない  
冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをすることがあります。

## 野菜トレイ

- 汚れたときは、水洗いできます。

## お願い

- 野菜トレイに葉もの類を寝かせて入れると、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。

## 注意

- 野菜室の扉を閉めるときは 取っ手を押して閉める  
扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをすることがあります。

## 野菜は、切らずに貯蔵したほうが日もちします


### 貯蔵してはいけない食品

バナナ・メロン・パパイア・パイナップル・アボガドなどは、熟成が進みにくくなり、変質することもあります。  
なお、食べる前に冷蔵庫で冷やすことは差し支えありません。




### 貯蔵しなくてもよい食品

カボチャ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・にんにく・根しょうがなど。





# 切替室



## ⚠ 注意

- 「冷凍」「ソフト冷凍」設定時は 食品や容器をぬれた手で触れない  
凍傷になる恐れがあります。(特に金属製のもの)
- 切替室にビン類を入れない  
中身が凍って割れ、けがをすることがあります。
- 切替室の扉を開めるときは 取っ手を押して閉める  
扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをすることがあります。
- 切替室の扉を開けるときは ストッパーの位置で止める  
扉やケースが落下し、けがをすることがあります。
- 切替室を「冷凍」「ソフト冷凍」「パシャル」「氷温」のいずれかに切り替えるとき、切替ダイヤルは「・」、「・」の位置に確実に合わせる  
「・」、「・」の位置以外に設定すると、目的とする温度にはなりません。



## 切替ケース

- 食品の種類によりダイヤル操作で「冷凍(中・弱)・ソフト冷凍・パシャル・氷温」に切り替えてお使いください。


ケースに8kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

## お願い

- ケース端面より上に食品を入れないでください。
- ケース上部の冷気吹き出し口をふさぎ、冷気が悪くなることがあります。
- 扉が確実に閉まらなくなり、露が付く原因になります。
- 設定を切替えるときは、その温度に適した食品の入れ替えを行ってください。



操作パネル




■くらしに合わせて食品を貯蔵。



切替室

「冷凍」で使う(中:約-16~-18℃, 弱:約-13~-17℃)



「中」で使う


- 冷凍食品のまとめ買いやホームフリージングの多いときは、フリーザーとして活用できます。
- 乳脂肪分の高いアイスクリームは、冷凍室で貯蔵することをおすすめします。



「弱」で使う

- 「中」よりも保存期間は短くなりますが、お肉やお魚、その加工食品の短期保存に適します。

「ソフト冷凍」で使う(約-8℃)



- 「冷凍」よりも保存期間は短くなりますが、硬く凍らせないので使うときに包丁で切れ、解凍時間も「冷凍」に比べると短くなります。

お知らせ

- 食品の種類によって、硬く凍結することがあります。硬く凍結した場合、5~15分程度室温解凍すると切れやすくなります。
- アイスクリームや市販の冷凍食品は「冷凍、中」または冷凍室で保存してください。

「パシャル」で使う(約-3~-5℃)




- 肉や魚、その加工品(ハム、ソーセージなど)を微凍結状態で保存します。
- 微凍結するので一尾魚やブロック肉などに適します。



「氷温」で使う(約0~-2℃)



- 肉や魚、その加工品(スライスハム、さしみなど)を凍結させずに保存します。



## お知らせ


- 「氷温」設定でも、水分の多い食品は凍ることがあります。
- 「パシャル」「ソフト冷凍」「冷凍、弱」設定では、食品に含まれる糖分・塩分や脂肪分・水分などの含有量によって凍結の程度が変わります。
- 温度設定を「冷凍」「ソフト冷凍」に切り替えた後すぐにその温度にはなりません。約15分以上待ってから食品を入れて下さい。「冷凍」「ソフト冷凍」から他の設定に切り替えたあとは、すぐに食品を入れても差し支えはありません。
- 切替室の温度設定状態によって電気代は変わります。



# 冷凍室

■奥のものを取り出しやすい  
引き出し式です。

## 独立アイスルーム(自動製氷機)



急冷凍コーナー

## スライドケースアルミトレイ付

- アルミトレイは左側にセットしてお使いください。
- スライドケース内に、6kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

## 下段ケース


大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れるのに適しています。

- 下段ケースに、15kg以上のものを入れないでください。ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

## お願い

- ケース端面より上に食品を入れないでください。ケース上部の冷気吹き出し口をふさぎ、冷えが悪くなることがあります。
- 下段ケースに食品収納目安線より背の高い食品を入れないでください。扉が確実に閉まらず冷えが悪くなったり、露がつく原因になります。

スライドケース端面 冷気吹き出し口



## ⚠ 注意

### ■冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って割れ、けがをすることがあります。


### ■冷凍室の扉を閉めるときは 上面を持たない

扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをすることがあります。

## 上手なホームフリージング方法

### 薄く、小さくして冷凍

1人分や1回分ずつに分けて、できるだけ早く凍結させましょう。使うときも便利です。



### キチッと密封して

食品はキチッと密封して、食品の酸化や臭いが移るのを防ぎましょう。



### 再凍結しない

味や栄養を損い、衛生的にもよくありません。解凍分は使い切りましょう。



冷凍室

急冷凍/急製氷

おいそぎ冷凍

おさえめ

PAM

## おいそぎ冷凍 スイッチ(急冷凍/急製氷)の使いかた

- ホームフリージングをするときにご利用ください。
  - アルミトレイの上に食品を密着させて置いてください。密着させないと急冷凍の効果が少なくなります。
  - (食品をすばやく凍らせるので、おいしさを)逃がさず保存できます。
- 氷を早くつくりたいときにご利用ください。通常より早く製氷できます。

## お知らせ

- 給水タンクに水がないとき、貯氷ケースに水がいっぱい貯まっているとき、製氷停止、製氷一時停止、製氷皿おそうじ中は急製氷動作は行いません。

## 1 (おいそぎ冷凍) スイッチを押す (ランプが点灯)

- (約2時間圧縮機と庫内ファンが高速回転で)運転します。
- 中止したいときは再度スイッチを押してください。(ランプが消灯します)
- おさえめ運転中に(おいそぎ冷凍)スイッチを押しますと(おいそぎ冷凍)運転が優先し、(おいそぎ冷凍)運転終了後、自動的に(おさえめ)運転に切り換わります。

## 2 ランプが消灯すると終了

- ランプ消灯後に再度スイッチを押した場合ランプは点灯しますが、庫内の冷え過ぎを防止するために、(おいそぎ冷凍)運転終了後60分間は(おいそぎ冷凍)運転を行いません。

## お知らせ

- ハイパワー運転をしますので運転音は大きくなります。

冷凍室  
ご使用方法



# 独立アイスルーム

## 氷の保存について

- 氷の量の確認は貯氷量検知バーが自動的にを行い、一定量になると製氷を停止します。但し構造上、貯氷ケースは氷は一杯にはなりません。



禁止

アイススコップ

貯氷ケース  
貯氷量検知バー


- 氷の量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイススコップは所定位置に置いてください。

- 貯氷ケースには冷凍食品、蓄冷剤など氷以外のものを入れないでください。製氷を停止することがあります。



正しい使い方

## 自動製氷機



## 防音マット

氷の落下音を小さくします。

- 防音マットは取りはずさないでください。
- マットの下に氷片が入り込んだ場合は、取り除いてください。

## 貯氷ケース・アイススコップ


- 貯氷ケースには、冷凍食品やアイスクリーム・蓄冷剤などは入れないでください。自動製氷機の破損の原因になります。
- アイススコップ使用後は所定の位置に戻してください。貯氷部分に放置すると、製氷を停止したり、自動製氷機の破損の原因になります。

## 急製氷 (おいそぎ冷凍) スイッチの使いかた

④ページ

## 製氷一時停止・製氷停止のしかた

- 「製氷運転中」は表示ランプ(緑色ランプ)が消えています。



“製氷一時停止”は夜間、氷の落下音が気になるときに(ボタン1回押し)

- スイッチを押してから、約8時間製氷を休止します。ランプがついている間は、解除するまで毎日同じ時間に製氷を休止します。

“製氷停止”は長期間氷を作らないときに(ボタン2回押し)

- スイッチを押したあと、以下の手順で清掃してください。

1 給水タンクを取り出して、残っている水は必ず捨てる。  
(停止後も製氷皿に残っている氷は貯氷ケースに落ちてきます)

2 給水タンク・防音マット・アイススコップ・浄水フィルターは水洗いし、よく乾燥させて元に戻す。

※ ボタンを3回押すと表示ランプ(緑色ランプ)が消え、製氷運転を開始します。


## お知らせ

- 電源プラグを抜いたり、停電になると製氷“一時停止”“停止”は解除されます。あらためてセットしてください。
- 製氷停止から製氷運転に切り換えた後の製氷時間は、通常よりも長くなります。これは製氷停止時、給水パイプ凍結防止ヒーターへの通電を停止して省エネを図っておりますが、製氷再開時にヒーター通電を再開し給水パイプを温めてから給水するためです。



# 自動製氷機 の使いかた

- 給水タンクに水を入れ、セットするだけで、氷ができます。一定量氷が貯まると、自動的に止まります。



## 警告

- 自動製氷機の機械部には手を触れない  
製氷皿が回転したとき、けがをすることがあります。

## 注意

- 氷ルームの扉を開めるときは、取っ手を押し閉める  
扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをすることがあります。
- 氷ルームの扉を開けるときは、ストッパーの位置で止める  
扉、ケースが落下し、けがをすることがあります。

## 製氷時間と製氷能力について

- 製氷時間は、1回約100分かかります。  
氷の量は約90個(氷をならすと約130個収納できます)  
(周囲温度30℃、扉開閉なしのとき)
- 次のようなときには、製氷時間が長くなります。
  - 冷蔵庫の使いはじめは、庫内が充分冷えてから給水・製氷の動作に入りますので、約6~8時間かかります。夏場など周囲温度の高いときには、24時間以上かかることがあります。
  - 扉開閉が多いときや、多量の食品を一度に入れたとき。
  - 冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあつたとき。
  - おさめ運転にしていたとき。
  - 製氷停止から製氷運転に切り替えた後。

## 氷の作りかた


使いはじめや、1週間以上使わなかった場合、ニオイやホコリがついていることがありますので、“製氷皿おそうじ”スイッチにより、給水経路のおそうじを実施してください。

④ページ

1

給水栓を開け、水を入れます。

- 「満水線」まで水を入れてください。満水線以上に水を入れると、ふたの周りから水が漏れます。



## お願い


- 水道水をそのままご使用ください。井戸水や浄水器などで塩素分などを取り除いた水や一度沸騰させた水は、雑菌が繁殖しやすくなるため自動製氷に適さないことがあります。

2

給水タンク側面の取り付け方向指示に従い奥まで押し込んでください

(給水タンクの押し込みが不十分だと、給水されないことがあります)

- 給水タンクの水が「給水線」までなくなったら水を補給する。



## お願い




禁止

- 給水タンクには、水以外絶対入れないでください。  
(ジュース・お湯などは故障や変形の原因になります(耐熱温度50℃))
- 貯氷ケースに水を入れて氷を作らないでください。貯氷ケースが割れる恐れがあります。




# 自動製氷機のお手入れ

■「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・浄水フィルターは、必ず週1回水洗いをしてください。



## ふたとパッキング

- 1 滴水線上部ふたのフック部の引っ掛けをはずしてふたをはずします。
- 2 ふたの裏の切り欠き部よりパッキングをはずし、柔らかいスポンジで水洗いします。
- 3 パッキングを取り付けます。



## 浄水フィルターとケース

- 1 矢印の方向に回し、ケースのツメをはずします。
- 2 ケース下部を指で押さえ込み、ケースカバーのつまみ部を指で引っ張ってははずします。
- 3 浄水フィルターを取りはずします。
- 4 浄水フィルターは、柔らかいスポンジで水洗いします。
- 5 浄水フィルターを元に戻します。

### 浄水フィルターの交換

- 古くなったら交換してください。(約3~4年が目安です)
- 交換用浄水フィルターのご注文  
部品番号: RJK-30をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお買い求めください。(浄水フィルターをはずしても、製氷能力は変わりません)

このようなときは…

### このようなときは

#### ■氷ににおいがあるとき

- 給水タンク・浄水フィルターが汚れていませんか？
- 給水タンクの水は古くありませんか？
- 浄水フィルターをはずしていませんか？
- 浄水フィルターが古くなっていませんか？
- お手入れに洗剤やベンジン・漂白剤などを使用していないですか？
- においの強い食品を、ラップしないで入れていませんか？

#### ■製氷しない ■製氷量が少ない

- 給水タンクに水が入っていますか？
- 給水タンクが奥まで正しく入っていますか？
- 扉をひんばんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか？
- 貯氷ケースに食品など氷以外のものを入れていませんか？
- アイススコップは所定の位置にありますか？
- 浄水フィルターが古くなっていませんか？
- 周囲温度が低く給水タンクの水が凍っていませんか？
- 停電がありませんでしたか？
- 製氷停止スイッチにより、製氷を停止していませんか？
- 使いはじめなど、冷凍室が充分冷えていないときは氷ができるまでに約6~8時間、夏場は約24時間くらいかかることがあります。

#### ■氷が丸くなる 小さくなる つながったり するとき

- 扉をひんばんに開けたり、長時間開け放していませんか？
- 長期間、貯氷したままになっていませんか？
- 氷は昇華して丸くなったり、くっつくことがあります。
- 給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできることがあります。
- 貯氷ケースに氷がいっぱいになってくると、つながることがあります。
- 停電になったことがありませんか？

お知らせ 以下のようなことは異常ではありません。

- 水の落下音・給水ポンプの運転音がします。
- 氷は製氷皿からはずれるとき、少し割れることがあります。
- ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物(カルシウム結晶)ができることがあります。害はありません。
- 給水タンク内には水滴が付着します。
- 給水タンクが空(使用していない)のときにも、給水ポンプの運転音がすることがありますが異常ではありません。
- 周囲温度が5℃以下では、給水タンクの水が凍ることがあります。その場合は、氷を取り除いて水を入れなおし、冷蔵庫・冷凍室の温度調節を「弱」にしてください。(P.10 ページ)
- 独立アイスルーフ扉を強く開閉したときには、氷が容器の奥や冷凍室に落ちることがありますので、ゆっくりと開閉してください。

## お願い

- 浄水フィルターは、破れやすいため棒などでつついたりしないでください。
- 浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン・漂白剤などを使用しないでください。(氷のにおいの原因となります)
- つめでふたを開けないでください。(つめを傷める恐れがあります)
- 給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」表示側を手前にして取り付けてください。(給水タンク側面の取り付け方向指示に従ってください)
- 長期間、製氷停止や冷蔵庫を使わないときは、給水タンク・浄水フィルターを水洗いし、よく乾燥させてください。




# 部品のはずしかた・取り付けかた

■取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。

■冷蔵庫の部品は扉を90度開くだけで、部品の取りはずし・取り付けができます。


## うすいん棚

左右の奥を引っ掛けてありますので、奥を少し持ち上げ、手前に引き出します。取り付けるときは、奥面に当たるまで押し込んでください。




## ひっくり返るん棚

奥の下側が引っ掛けてありますので奥を持ち上げ、手前に引き出します。




## ターンポケット

矢印の方向に引き上げ、はずします。




## チルド・氷温ケース

ケースをいっばいに引き出します。少し持ち上げ、手前にさらに引き出します。取り付けるときは、ドアを開けた状態でケースを押し込んでください。



## 庫内灯の交換



### 庫内灯のご注文

形名をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

庫内灯 110V 15W (ブルー)  
ガラス球形式 T20  
口金 E12

- 1 電源プラグを抜く。
- 2 うすいん棚上下2枚を取りはずす。
- 3 カバー側面の除菌(▶マーク部)に指を入れ、ゆっくり手前に引き、ランプカバーをはずす。  
※勢いよく引くとツメが折れる場合がありますので、ご注意ください。  
※外れにくい場合はカバーを左右に揺さ振りながら、ゆっくり引くと外れやすくなります。  
(庫内灯交換後、ランプカバーは下側から上部ツメを差し込み、はめてください)

## 警告

■庫内灯を交換するときは必ず電源プラグを抜く


抜かずに作業すると感電やけがをする恐れがあります。

■庫内灯は指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、火災の原因になります。


## ポケット(上段・下段)・小物ポケット

ポケットの取り付けは固くしてありますので、左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押し上げてください。



## ジャンボダブルポケット

ポケットの取り付けは固くしてありますので、左右の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押し上げてください。





## 野菜ケース

- 1 扉を引き出します。
- 2 図のように持ち上げ、スライド小物ケースをはずします。
- 3 扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくりと引き出し、扉を傾けます。
- 4 野菜ケースを手前に持ち上げます。


## スライド小物ケース

図のように引き出します。




## 貯氷ケース

手前を上げ、斜め上に引き出します。





## 切替ケース

手前を上げ、斜め上に引き出します。



## 冷凍室ケース

- 1 扉を引き出し手前を持ち上げ、さらに引き出し、扉を床に着けます。
- 2 図のようにスライドケースを引き出します。
- 3 下段ケースを図のように持ち上げます。



部品のはずしかた・取り付けかた お手入れ



# お手入れのしかた

- ふだんは、から拭きで。
- 年一回は電源プラグを抜いて、棚やケースをはずしてお手入れを。

## お手入れのしかた

- 1 布にぬるま湯を含ませて拭きとります。
  - 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、その後ぬるま湯を含ませた布で拭きとってください。
- 2 水滴が残っていたら、さらにから拭きをします。


- お手入れ後の点検
  - 1 電源コードに傷がありませんか？
  - 2 電源プラグが熱くなっていますか？
  - 3 電源プラグがコンセントに、しっかり差し込んでありますか？
- 不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

※自動製氷機のお手入れは④～⑤ページをご覧ください。

## 水洗いできる部品

### 冷蔵庫

- うすいん棚
- ひっくりかえるん棚
- 給水タンク
- チューブポケット
- 卵ケース
- ポケット類
- ジャンボダブルポケット




### チルド・氷温切替室

- チルド・氷温ケース

### 野菜室

- 野菜ケース
- スライド小物ケース
- 野菜スタンド
- 野菜トレイ
- 仕切りワイヤー




### 切替室

- 切替ケース


### 冷凍室

- スライドケース
- 下段ケース
- アルミトレイ




### 独立アイスルーム

- 貯氷ケース
- アイススcoop
- 防音マット




## 汚れやすいところ

### ドアパッキング



汚れると傷みやすく、冷気漏れの原因になります。

### 汁受け部




汚れや汁がたまったら拭き取ります。

## ホコリを取るところ(年1回程度)


### 脚カバー

- 手前に引いてはずしてください。取り付けは正面から押し込みます。




### 冷蔵庫床・背面

- 掃除機などでホコリを吸い取ってください。



- 1 脚カバーを手前に引っ張ってはずします。
- 2 調節脚を回し、床から浮かせ、冷蔵庫を引き出します。  
(傷の付きやすい床では保護用の板などを敷いてください。)
- 3 背面・壁・床の汚れを拭きます。  
●背面はほこりがたまったり、空気の対流により細かいほこりが付着して黒く汚れやすいところです。



調節脚を回す

## 警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。  
感電の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源プラグを抜く。  
感電やけがをすることがあります。
- 本体や庫内に水をかけない。  
電気絶縁が低下し、感電・火災の恐れがあります。

## 注意

- 冷蔵庫底面に手を入れない。  
清掃するとき、底面に手を入れると鉄板で手を切る恐れがあります。

## お願い

- 次のものは使わないでください。
  - 台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄にアルカリ性または弱アルカリ性と記載されている洗剤。(プラスチック部品が割れたり、プラスチック表面を黄変させることもあります)
  - みがき粉、粉せっけん・石油・熱湯・たわし・酸・ベンジン・シンナー・アルコールなど。  
(塗装面やプラスチックを傷めます)
  - 漂白剤
- 食用油が付いたときは、必ず拭き取ってください。(プラスチックが割れる恐れがあります)
- 化学そうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐに拭き取ってください。錆びたり、変色することがあります。





# 移動・運搬のしかた

## 移動・運搬のまえに

### 移動するときは

調節脚を上げると、簡単に動かせます。床が傷つきやすい場合はシートなどを敷いてください。傾けて移動するときは、給水タンク・製氷皿や蒸発皿の水をこぼさないようにするため、次の操作をしてください。



1 給水タンクをはずし、貯水ケースをセットして独立アイスルーム扉を閉めます。

2 独立アイスルーム扉を閉めたまま温度調節パネル内にある製氷皿おそうじスイッチを3秒以上押します。(ピーツピーツと鳴り始めます)

3 約5分して、ピーツ音が鳴り止んだら独立アイスルーム扉を開け、貯水ケースの水や氷を捨てます。

4 電源プラグを抜きます。

5 食品を取り出し、右図の通りに蒸発皿の水を捨てます。




### 蒸発皿の水を抜くには

- 1 排水口に水を受ける容器を置き、排水栓をはずします。
- 2 排水口の中にドライバーなどを入れて、奥にある膜を強く突きあて破ります。(排水口より水が出ます)
- 3 排水口より水が出なくなるのを確認してから、水漏れ防止の為、排水栓を確実に締めてください。



●排水後でも、運搬時に少量の水がこぼれる場合があります。冷蔵庫を傾ける前に、下側に雑巾などを敷いてください。

## 移動・運搬のとき



●扉が開かないように、テープでしっかり固定してください。


### 狭いところでは

●横運搬用取っ手を持って運搬してください。



### 階段の踊り場などで向きを変えたいとき

●一度本体を起し、回転用手かけ部を持ってゆっくりと押して回します。(傷の付きやすい床では保護用の板などを敷く)



## 注意

■背面ストッパーを持って運搬しない

背面ストッパーが外れたり、手がすべってけがをする恐れがあります。



# 仕様/消費電力量について/冷凍室の性能

## 仕様

形名	R-K50MPAM
種類	冷凍冷蔵庫
定格内容積	全体 495L 冷蔵室 271L 野菜室 104L<66L> 切替室 30L<19L> 冷凍室 90L<58L>
外形寸法	幅 740mm 奥行 695mm 高さ 1770mm
電源コード	2.7m
定格電圧・周波数	100V・50-60Hz
電動機の定格消費電力	145/145W
電熱装置の定格消費電力	230/230W
消費電力量	冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに記載してあります。
質量	99kg

- 「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しで取り外せる棚やケース等を、はずした状態で測定したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。
- < >内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室・切替室・冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納スペースの目安」を表示しています。
- 霜取りは1日1〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。

## 冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、'99のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた試験方法により測定し表示しています。

■消費電力量の試験条件

種類	JIS C9801			
	冷凍冷蔵庫 「スリースター」「フォースター」機種		冷蔵庫	冷凍庫
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	-18℃以下	5℃以下	5℃以下	-18℃以下
扉開閉回数	8回/日	25回/日	25回/日	8回/日
周囲温度	25℃			
周囲湿度	70±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年) W <sub>25</sub> ×365日/年			

W<sub>25</sub>:周囲温度25℃での1日当たりの消費電力量(kWh/日)

## 冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は★☆☆(フォースター)です。冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■JISの試験方法は次の通りです。

- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は15〜30℃の範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で-18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としています。

記号	★☆☆ フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

移動・運搬のしかた/仕様/消費電力量について/冷凍室の性能

ご注意と点検

## お願い

- 引き出し式扉の取っ手を、運搬に使わないでください。破損の原因になります。
- 車などで運搬の際は、横積みをしてください。圧縮機の故障の原因になります。







## お知らせ

- 転居の場合、周波数50-60Hz(ヘルツ)は共用ですので特別な操作はありません。








# 故障かな?!と思ったら

■以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。なお、アフターサービスについては☎ 34 ページをご覧ください。

全く冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグが抜けていませんか？</li> <li>●ヒューズやブレーカーなどが切れていませんか？</li> <li>●停電ではありませんか？</li> </ul> 
よく冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●据え付け後、充分時間がたっていますか？（夏場など冷えるまでに24時間位かかることがあります。）</li> <li>●温度調節が、「弱」になっていませんか？（☎ 12 ページ）</li> <li>●食品などで冷氣吹き出し口をふさいでいませんか？</li> <li>●冷蔵庫に、直射日光が当たっていませんか？</li> <li>●近くにガスレンジなど、発熱器具がありませんか？</li> <li>●熱いものを入れていませんか？</li> <li>●扉をひんばんに開けていませんか？</li> <li>●食品をつめすぎていませんか？</li> <li>●周囲のすき間は、充分にあけてありますか？</li> <li>●扉が食品に当たって半開きになっていませんか？</li> <li>●夏場特に暑い時期ではありませんか？ （特に外気温が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度が高くなったりすることがあります。）</li> </ul> 
冷蔵庫・野菜室の食品が凍結する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度調節が、「強」になっていませんか？（☎ 12 ページ）</li> <li>●周囲温度が、5℃以下になっていませんか？</li> <li>●水分の多い食品を冷蔵庫棚の奥、チルド・氷温切替室の奥に入れていませんか？</li> </ul> 
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●床がしっかりしていますか？</li> <li>●据え付けに、がたつきがありませんか？（☎ 8 ページ）</li> <li>●冷蔵庫の周囲におぼんなどが落ち、ビビリ音を出していませんか？</li> <li>●背面が壁などに当たっていませんか？</li> <li>●脚力バーが、はずれていませんか？</li> </ul> 
庫内のにおいが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●においの強い食品を、ラップしないで入れていませんか？ （脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。）</li> </ul> 
床面や庫内に水がたまる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●扉が食品に当たって半開きになっていませんか？</li> <li>●冷水ボトルなどから水漏れしていませんか？</li> <li>●蒸発皿の排水栓は確実に締めてありますか？</li> </ul> 

## ■これは故障ではありません

ときどき運転音が高くなることもある	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で運転するので、音が大きくなります。</li> <li>●この冷蔵庫はインバーター圧縮機を採用しています。扉開閉が多いときや周囲温度が高いとき、また霜取り後、高速運転に切り換わりますので、音が高くなります。</li> </ul>
夜間や静かなときに何か音がする	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●製氷機は通常自動的に動いていますので運転音がします。</li> <li>●庫内温度を制御するモーターは常に自動的に動いていますので、モーターの駆動音（ブーン音・コツコツ音）がします。</li> <li>●温度変化による部品のキシミ音（ピシッ）がすることがあります。</li> </ul>
冷凍室や切替室に霜や氷が付いたり 冷蔵室に露が付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿度が高いときや、扉を長く開けたり、開閉回数が多いと露が付く場合があります。乾いた布で拭き取ってください。</li> </ul>
氷ができない 氷のできかたがおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●夏場は約24時間くらいかかることもあります。</li> <li>●自動製氷機のお手入れ（☎ 24 25 ページ）をご覧ください。</li> <li>●自動製氷機を「製氷一時停止」や「製氷停止」に設定していると、氷の量が少ななったり、氷ができなくなったりします。</li> </ul>
野菜容器に露が付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●野菜の乾燥を防ぎ長持ちさせるため、容器内を高湿度に保っているためです。乾いた布で拭き取ってください。</li> </ul>
扉を閉めたとき ほかの扉が一瞬開く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●扉を閉める風圧で、一瞬開くことがあります。</li> </ul>
扉を閉めた直後 ●シュッという音がする ●開けようすると重く感じる	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。</li> </ul>
水の流れるような音（チョロチョロ） 衝突するような音（コツコツ） 沸騰するような音（ポコポコ） 肉を焼くような音（ジュッ）がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷却のための液が流れる音や液の衝突する音、霜取りヒーターから発生する音で、停止中もすることがあります。</li> </ul>
扉を開けたとき 庫内から音（ピシッ）がする	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●温度変化により、部品がきしむ音です。</li> </ul>
冷蔵庫本体の表面が熱くなる	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●放熱パイプを内蔵し、露付き防止をしています。使いはじめや夏場は、特に熱くなりますが、異常ではありません。</li> </ul>
冷蔵庫の外側に露が付く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湿度が高くなると外側やドアパッキング、扉に露が付く場合があります。乾いた布で拭いてください。</li> </ul>

故障かな?!と思ったら


ご注意と点検



# 保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

## 保証について



### 補修用性能部品の 保有期間について

#### ■この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

#### ■保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### ■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

#### ■冷蔵庫の補修用性能部品（特定フロンを含む）の最低保有期間は、製造打切後9年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。アフターサービスを依頼されるときは、右記のことをお知らせください。

形 名…R-K50MPAM  
故障状態…できるだけ詳しく  
道 順…付近の目印も

※形名は冷蔵庫扉内側の品質表示ラベルあるいは保証書をご覧ください。

### アフターサービス でお困りの場合は

お買い上げの販売店か、次ページ(㊦㊧ページ)のご相談窓口にお問い合わせください。

### 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。  
ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。



# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理などアフターサービスに関するご相談は

☎0120-3121-68

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

☎0120-3121-11

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

—F.12—

## MEMO

保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口／ご注意と点検

## 食品貯蔵期間の目安

貯蔵する前の食品の鮮度や、冷蔵庫の使用状態、フリージングの方法などによっても、貯蔵期間が異なります。できるだけ早く使い切るようにしましょう。



おいしく、ムダなく食べるために

### なるべく空気にふれさせない

マヨネーズなどは容器に空気が入っていると、酸化し、風味が落ちてしまいます。バターなども、きちんと包んで！




### ビールは一度水で冷やしてから

外気温で温かくなっているビールや清涼飲料は、そのまま冷蔵すると、冷えるまでかなり時間がかかります。



### 掃除を簡単に

ドアポケットは、特にドレッシングなどの液だれで汚れやすいところです。ビンの下にペーパータオルなどを敷いておくと、お掃除時期の目安にもなります。



### 残り物は容器に詰め替えて

食器のままでは、形がふそろいで、庫内の整理がしにくくなります。なるべくふたのある保存容器に移し替えましょう。



みずみずしさを味わうために


### 生えていたときと同じ方向に

生育時と同じ向きで貯蔵すると、長持ちします。野菜スタンドや空ケースなどを利用して。





### しいたけは逆さに

ヒタのある方を上に向けて貯蔵します。



### 大根の葉っぱは切って

葉をつけたままですと、根の栄養分が葉の方へ吸収されます。使うときは、先の方から。



●指定席を決めて、使い忘れないように。



### チルド

- かまぼこなどの加工品は、1週間を目安に。
- ヨーグルトは4日前後を目安に。
- 豆腐など水気の多い食品は早めに！



### 氷温

- 冷蔵室より日持ちします。肉や魚は、3日を目安に。

### パーシャル


- 氷温室より日持ちします。肉や魚は、5~10日を目安に。

### ソフト冷凍

- 冷凍より柔らかくなります。1~2週間を目安に。



- ホームフリージングした食品は、1ヵ月を目安に使用します。




- 乾物、のり、お茶などは、2~3ヵ月。



- 野菜は、1週間を目安に。

- キャベツは芯をくりぬいて、カット綿をあてて、外側の葉から使います。



10日

- くだものは





# 上手な活用のしかた(つづき)

新鮮な肉や魚を  
味わうために


おいしさ  
そのまま保存

冷凍より解凍しやすく

小分けの手間の少ない新しい「冷凍」

## 漬物もおいしさ長持

塩分の多い漬物は、氷温  
室に入れておくと、発酵  
が抑えられ、味も色も変わ  
りにくく、長く保存できます。




## 一時保存でおいしさキープ

できたてのおいしさをそ  
のままキープしますから、  
作りおきや一時保存で、  
食事のしたくも効率的に。




## 切り身魚やスライス肉は

2〜3日後に使うものは、  
下味をつけてから、漬か  
りすぎも防げます。




## 熟成をおさえる

熟成の進みややすいヨーグ  
ルトやナチュラルチーズ  
などの熟成を遅らせます。




## ブロック肉も

カチカチに凍らせないため、ブ  
ロック肉もラクラクきれいに切  
れます。



## 切り身魚は

切り身は解凍なしで、弱火でゆ  
っくり焼けば手間なし。  
重なったままの切り身も簡単に  
はがせます。



ホームフリージングのコツ

冷凍室

## 食品は小分けして

おいしさを保つコツは、早く凍  
らせること。  
食品はなるべく薄く小分けして。  
フリージングの前に、下ごしら  
えをしておく、使うときに便  
利です。




## 再冷凍は避ける

一度解凍したものを再冷凍する  
と味が落ちます。衛生的にも好  
ましくありません。



## 早く凍らせるために

扉の開閉はできるだけ少なく。  
また、食品は冷気がよく当たる  
ように、重ねないで置きます。



生ものもパージアルなら

微凍結保存で鮮度長持ち

## 尾頭付きの魚は

焼魚や煮魚に使う魚を貯  
蔵する場合は、えらとは  
らわたを除いて水洗いし、  
そこにペーパータオルを  
詰めておけば、余分な血  
を吸収し、持ちが良くな  
ります。



## カレーをおいしく保存

冷凍すると具がスカスカ  
になってしまうカレーや  
肉じゃがも、多めの油で  
具を炒め、パージアルし  
ておけば、温めるだけで  
おいしく食べられます。

